ALLPLAN
A NEMETSCHEK COMPANY

CONFIGURATION REQUISE
ALLPLAN COWORK*

CONFIGURATION LOGICIELLE ET MATÉRIELLE REQUISE

RÉSEAU

- Connexion Internet stable et ininterrompue
- **Configuration minimale:** Débit de données de 10 Mbit/s pour le chargement et de 20 Mbit/s pour le téléchargement, latence inférieure à 50 MS (mesurable par exemple avec Allplan Performance Diagnostics)
- **Recommandation :** Débit de données de 50 Mbit/s pour le chargement et de 100 Mbit/s pour le téléchargement, latence inférieure à 10 MS (mesurable par exemple avec Allplan Performance Diagnostics)
- Pilote réseau en cours
- Connexions réseau de préférence via LAN au lieu de WLAN.

DOSSIER DE STOCKAGE LOCAL DES FICHIERS

- Le stockage local de fichiers doit de préférence se trouver sur un disque dur local (SSD) car les lecteurs réseau ralentissent l'accès. Il ne doit pas être partagé par plusieurs utilisateurs ; cela peut entraîner d'énormes problèmes. L'emplacement du stockage local de fichiers s'affiche dans la fenêtre principale Allmenu.
- Si nécessaire, vous trouverez des informations sur la modification du dossier de stockage de fichiers local dans une FAQ sur Allplan Connect, que vous pouvez appeler à l'aide du terme de recherche „Dossier de stockage local des fichiers Allplan Cowork".

MATÉRIEL

- L'équipement matériel doit répondre aux exigences minimales d'Allplan.

AUTRES CONDITIONS

- Vous disposez d'un compte pour Allplan Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus.
- Une équipe Bimplus a été mise en place.
- Pour créer des projets Allplan Cowork : Vous êtes chef ou administrateur d'une équipe Bimplus
- Vous disposez d'une ou de plusieurs licences pour l'option Allplan Cowork

*Fonctionnalité en accès anticipé

ALLPLAN France S.a.r.l. › K8 Place des vins de France › 75012 Paris
Tél : +33 (0)1 80 49 32 00 › Télécopie : +33 (0)1 80 49 32 01 › info.fr@allplan.com › allplan.com

© 10.2026 ALLPLAN GmbH, Munich, Germany