ALLPLAN
A NEMETSCHEK COMPANY

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
ALLPLAN COWORK*

HARDWARE/SOFTWARE-VORAUSSETZUNGEN

NETZWERK

- Stabile, unterbrechungsfreie Internetverbindung
- **Mindestanforderung:** 10 Mbit/s Datendurchsatz bei Upload und 20 Mbit/s bei Download, Latenzzeit unter 50 MS (messbar z.B. mit Allplan Performance Diagnostics)
- **Empfohlen:** 50 Mbit/s Datendurchsatz bei Upload und 100 Mbit/s bei Download, Latenzzeit unter 10 MS (messbar z.B. mit Allplan Performance Diagnostics)
- Aktuelle Netzwerktreiber
- Netzwerkverbindungen vorzugsweise über LAN statt WLAN.

LOKALER DATEIABLAGEORDNER

- Der lokale Dateiablageordner sollte möglichst auf einer lokalen (SSD) Festplatte liegen, da Netzlaufwerke den Zugriff verlangsamen. Er darf nicht von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden, dies kann zu massiven Problemen führen. Der Ort des lokalen Dateiablageordners wird im Allmenu Hauptfenster angezeigt.
- Falls erforderlich finden sie Informationen zum Ändern des lokalen Dateiablageordners in einem FAQ auf Allplan Connect, das Sie z.B. unter dem Suchbegriff „lokaler Dateiablageordner Allplan Cowork" aufrufen können.

HARDWARE

- Die Hardwareausstattung sollte mindestens den Allplan Mindestvoraussetzungen entsprechen.

WEITERE VORAUSSETZUNGEN

- Sie verfügen über ein Konto für Allplan Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus
- Ein Allplan Bimplus Team ist eingerichtet
- Zum Erzeugen von Allplan Cowork Projekten müssen Sie Allplan Bimplus Teameigentümer oder Teamadministrator sein
- Sie verfügen über eine oder mehrere Lizenzen für die Option Allplan Cowork

*Vorabzugriff

ALLPLAN GmbH › Konrad-Zuse-Platz 1 › 81829 München
info@allplan.com › allplan.com

© 10.2026 ALLPLAN GmbH, Munich, Germany